



LIVNICA a.d. LJUBIJA

PREDUZEĆE LIVNICA SIVOG I OBOJENOG LIVA

Ul. Drage Lukića bb 79 101 Prijedor Tel: +387 52 233 117; Fax: +387 52 233 917; 360 002

e-mail: livnica@fortisgroup.ba; web: www.fortisgroup.ba



**FORTIS
Group**

UPUTSTVO ZA UGRADNJU KANALSKIH POKLOPACA

1 VAŽNO:

Ne postavljajte okvir direktno na vrh ruba šahta

Nareckati vrh šahta i tako osigurati vezu sa betonom

Odstraniti prašinu

Omogućiti minimalno 30mm debeo podložni sloj ispod okvira

2 POSTAVKA OKVIRA

Niveliranje okvira prije polaganja asfalta je nesigurna, zato se po pravilu ugrađuje kasnije

Najpogodniji način niveliranja je pomoću poprečnih letvi za koje se pričvrsti okvir.

Omogućeno je niveliranje bez obzira na poprečni ili uzdužni nagib.

Spriječite sjedanje okvira prije stvrđnjavanja podloge, uzrokovano vlastitom težinom okvira.

Niveliranje pomoću podlaganja okvira nije preporučivo.

3. IZVEDBA

Privežite okvir na dvije uporedne (paralelne) letve.

Postavite letve preko otvora, tako da leže na nivou asfalta.

Centrirajte okvir u odnosu na dosjed šahta.

Ostavite približno 3cm prostora između dosjeda šhta i prirubnica okvira.

Šupljinu oko okvira popunite sa betonom dok ne prodre kroz otvore na stopi okvira

Upotrebite beton kvalitete MB30.

Ne popunjavajte šupljinu do vrha (gornjeg ruba okvira) nego ostavite oko 3cm za završni sloj sfalta.

Popunjavanje prostora pod sjedištem okvira sa finim betonom nije obavezno i odluka se može prepustiti izvođaču radova.

Okvir ugradite tako da je otvor za podizanje poklopca (rukohvat) okrenut u smijeru vožnje.